


3. Kirlenmiş bağlantı panelleri zamanla güç ve haberleşme sorunlarına sebep olabileceğinden belli aralarla bakımı profesyonelce yapılmalıdır.

**MONİTÖRLERİN KULLANIM ŞEKLİ:**

Ayarlama İşlemi:

Not:Parametreleri ayarlamadan önce , ayarlama moduna nasıl girildiğini ve farklı fonksiyonların nasıl girildiğini anlamahsınız.

Ayarlama moduna nasıl girilir;

 tuşuna 3 saniye basılı tutunuz, "ding dong" sesi geldikten sonra ayarlama moduna başarıyla girmişsinizdir. Sırasıyla aşağıdaki adımları takip ediniz;

Her ayarlama moduna giriş şekli,

Sistemde toplamda 6 adet ayarlama modu mevcuttur.

Birinci mod, Monitör Adresi belirleme



İkinci mod, dış kapıyı açmak için monitör şifresini belirlemek.

Üçüncü mod,Monitörün Zil tonunu belirlemek.

Dördüncü mod, Ana Monitör ve ikinci monitörü belirlemek.(Dublex veya birde fazla monitör kullanan daireler için)

Beşinci mod, Monitörün izleme modunu ayarlama.

Altıncı mod, ikinci kapı kamerası veya Kapı zilini ayarlama.

Ayarlama moduna girmiş iseniz "Anahtar"  tuşuna kaç kez basarsanız o ayar moduna girmiş olursunuz. Örneğin 3 kere basıldığında üçüncü ayar moduna girmiş olacaksınız ancak o moda tam girişin onaylanması için "insan"  figürüne basınız ve ardından "ding dong" sesini duyduğunuzda istediğiniz ayarlama moduna girmiş oluyorsunuz.

**Ayarlama Modlarına girildiğinde yapılacak ayarlar:**

**Birinci Mod:Monitör adresini ayarlamak;**

"Anahtar" tuşuna 1 kere basınız ve Onay için "insan" tuşuna basınız, "ding dong" sesini duyduğunuzda artık birinci ayarlama modundasınız. Örneğin Monitör adresini 0123 olarak ayarlamak istiyorsanız şu şekilde yaparsınız;

Birinci basamak "0" demek için "insan" tuşuna 1 kere basınız.

İkinci basamaktaki 1'i yazmak için , "anahtar" a 1 kere basılır+ onay için "insan" tuşuna basılır.

Üçüncü basamaktaki 2 'yi yazmak için, "anahtara" 2 kere basılır +onay için "insan" tuşuna basılır.

web: <https://netvision.com.tr>

Dördüncü basamaktaki 3'ü yazmak için ,"anahtara" 3 kere basılır+Onay için "insan" tuşuna basılır. Sonunda monitör " ding dong" ederse adres başarılı şekilde girilmiştir. 5 sn sonra programdan kendiliğinden çıkar.

**İkinci Mod: Monitör Şifresini (4 basamak) ayarlamak:**

2 defa "anahtar " tuşuna bastıktan sonra onay için "insan"tuşuna basınız,"ding dong" sesini duyduğunuzda monitör şifresi ayarlama moduna girmişsinizdir.Bu durumda yapılacak işlem monitör adresi belirlemekle aynıdır.En sonunda monitörde "ding dong " sesi geldiği zaman ,monitör şifresi ayarlanmıştır. 5 sn sonra otomatik olarak moddan çıkar.

**Not:**Birden fazla monitör kullanan dairelerde Etkili olan monitör şifresi ana monitörden alınandır. Eğer monitör şifresi aldıysanız Dış kapıyı o şifre ile şu şekilde açarsınız.;

Dış kapı panelinin önünde iken Önce Monitörünüzün 4 basamaklı adresini giriniz daha sonra monitörden almış olduğunuz 4 haneli şifrenizi giriniz ardında kapı açılacaktır.

**Üçüncü Mod: Monitörün Zil tonunu ayarlamak;**

"Anahtar" tuşuna 3 kere basın ve ardından "insan" tuşuna basınız, "ding dong " sesini duyduğunuzda Monitör Zil tonu ayarlama moduna girmiş olursunuz.Daha sonra "nota" işaretine basarak istediğiniz zil tonunu seçiniz ve seçimden sonra onay için "insan "tuşuna basınız.Ardında monitör "ding dong" sesi verirse zil tonu seçilmiş demektir.45 Sn içinde otomatik olarak çıkacaktır.

**Dördüncü mod:Ana monitör ve yardımcı monitörü Ayarlamak.** 4 defa "anahtar" tuşuna basınız ve sonra "insan"tuşuna basınız, "ding dong " sesinin gelmesiyle Ana monitör ve yardımcı monitör ayarlama moduna girilmiştir. Varsayılan monitör fabrika numarası 2 basamaktır ve varsayılan değer "00" dir. Yardımcı monitör için 01 ,,,99 a kadar numara verilebilir. Örneğin 01 birinci yardımcı monitör, 03 üçüncü yardımcı monitördür. 3 nolu yardımcı monitörü ayarlamak için önce "insan "tuşuna basınız ve sonra 3 kez "anahtar "tuşuna basınız,daha sonra "insan"tuşuna basarak onaylayınız ve "ding dong" sesini duyduktan sonra ana monitör ve yardımcı monitör ayarlanmış olur.

**NOT:**

- 1.Yardımcı monitörün ilk 4 haneli numarası xxxx ana monitörün numarası ile aynı değildir.
- 2.Eğer bir dairede birden fazla yardımcı monitör var ise . Bir tanesi ana monitördür ve adresi XXXX00 dır. Diğerleri ise yardımcı monitörlerdir ve Adreslemesi XXXX01.....XXXX99 olarak belirlenir.
- 3.Ziyaretçilerin sadece o daireye ait ilk 4 haneli numarayı XXXX tuşlaması yeterlidir. Bu durumda dairedeki tüm monitörler aynı anda çalar.

**Beşinci Mod: İzleme Modunu Ayarlamak.;**

İzleme modu ayarlarına girmek için önce 5 kez "anahtar" tuşuna basınız ve daha sonra onaylamak için "insan" tuşuna basınız. "Ding dong" sesini duyduktan sonra izleme modua ayarlarındasınız demektir.

"0" demek izlemek yok demektir. Onay için doğrudan "insan" tuşuna basınız.

"1" demek sadece Dış üniteyi izler demek."Anahtar" tuşuna bir kere basılır ve daha sonra "insan" tuşuna basılırsa bu program varsayılan olarak ayarlanmış olur.

"2" demek sadece ikinci onaylı Dış üniteyi görsün demektir. Bunun için de önce "anahtar" tuşuna 2 kez basılır ve ardından "insan" tuşuna basılır.

"3" demek , Önce ikinci dış üniteyi izler sonra birinci dış üniteyi izler. 3 kez "anahtar" tuşuna basınız ve daha sonra onay için "insan" tuşuna basınız. Monitör "ding dong" sesi çıkardıktan sonra Monitör izleme modu ayarlanmış demektir. 5 Sn içinde otomatik olarak programlama modundan çıkar.

#### Altıncı Mod: İkinci dış ünite veya kapı zilini ayarlamak;

6 kez " anahtar" tuşuna basıldıktan sonra "insan " tuşuna 1 kez basıldığında "ding dong" sesini işittiğinizde "arama modu ayarları"na başarıyla girilmiş demektir.

"0" demek onaylı ikincil -Onaylı Dış ünite ile bağlantı kur demek ve onay için" insan "tuşuna basınız. Bu mod varsayılandır.

"1" demek Kapı zili ile bağlantı kur demek. "Anahtar" tuşuna bir kere bas ve onay için "insan " tuşuna bas ve monitörde "ding dong" sesi gelirse bağlantı şekli başarıyla değiştirilmiştir. 5 sn sonra otomatik olarak programlama modundan çıkmış demektir.

#### KULLANICI İŞLEMLERİ:

1. Ziyaretçiler daireyi aradığında iç monitör çalacaktır ve Daire sakini "ahize " tuşuna 1 kez basarak konuşmaya başlayabilir , ziyaretçi ile konuşma bitince tekrar "ahize" tuşuna 1 kez basarak kapatır.
2. Konuşma modunda iken kullanıcı " anahtar" tuşuna basarak kapının açılmasını sağlar.
3. Konuşma halinde iken kullanıcı " insan" tuşuna basarak konuşmayı başka iç monitöre veya Ahizeye transfer edebilir.
4. Monitör standby modunda iken kullanıcı "insan"tuşuna basarak Güvenlik ünitesi ile görüşür.
5. Monitör standby modunda iken " nota" tuşuna basarak zil sesini seçimini yapar ve "insan" tuşuna basarak onaylar.
6. Monitör Standby modunda iken "ahize" tuşuna basarak Dış ünite veya Dış ünite -onaylı ikinci dış üniteyi görebilir.
7. Monitör Standby modunda iken, "Rahatsız etmeme" moduna geçmek isterseniz , 2 kere "anahtar " tuşuna basınız ve ardından onay için " insan" tuşuna basınız. Gösterge ışığı yanıp

sönerse "Rahatsız Etmeme" moduna girilmiş olunuyor. Her hangi bir tuşa basarak çıkarılır.

#### **ALARM KURMA:**


Monitör standby modunda iken 1 kez "anahtar" tuşuna ve 1 kez "insan" tuşuna basıldığında gösterge ışığı 100 sn yanıp sönecektir .Gösterge ışığı söndüğünde alarm kurulmuş demektir. Eğer herhangi biri Alarmı harekete geçirecek bir davranışta bulunursa cihaz 40 sn alarm sesi verir ve Güvenlik Merkezine otomatik sinyal iletir.

#### **ALARM DEVRE DIŞI ETME:**

iki şekilde alarm devre dışı yapılır;

1. Dış kapı ünitesi Monitör sahibinin şifresi ile açılırsa. Alarm devre dışı yapılmış olur.
2. Kurulum esnasında Alarm gösterge ışığı yanıp sönerken 4 kez "anahtar" tuşuna basılırsa alarm devre dışı kalır.


#### **SESLİ DİAFON AHİZESİ KULLANIMI:**


	<p><b>Kapı açma</b></p> <p>Dış ünite Ahize telefonunu aradığında ahizeyi kaldırıp görüşünüz , kapıyı açmak için " anahtar" tuşuna basınız.</p> <p><b>Güvenlik İstasyonu;</b></p> <p>// tuşuna basarak Güvenlik istasyonunu arayabilirsiniz.</p> <p><b>Görüşme Transferi</b></p> <p>Dış ünite Ahizeyi aradığında Ahizeyi kaldırıp // tuşuna bastığınızda başka monitöre görüşme transfer edilir.</p>
--	---



#### **DAİFON AHİZESİNİN PROGRAMLANMASI**

Örnek cihazın adreslenmesi; örneğin bir ahizeye 0123 kodunu vermek için aşağıdaki sıra izlenir.

\*Birinci basamak: "0" demek doğrudan onaylamak için " // " işaretine basınız.



\*İkinci basamak;"1" kodlamak için  tuşuna 1 kere basınız ve onaylamak için // tuşuna basınız.

\*Üçüncü basamak;"2" kodlamak için  tuşuna 2 kere basınız ve onay için // tuşuna basınız.

\*Son basamak ;"3" kodlamak için  tuşuna 3 kez basınız ve onay için  tuşuna basınız.

Ahizde "ding dong" sesi gelirse adres başarı ile girilmiştir. 5 Sn içinde programlama modundan otomatik olarak çıkar.






### İkinci Mod:Ahize telefonunun şifresini ayarlamak;

2 kere  tuşuna bas ve daha sonra onay için  tuşuna basınız, "ding dong" sesini duyarsanız şifre ayarlama moduna girmişsiniz demektir. Bundan sonrası adres tayini gibi yapılır ve sonunda tekrar "ding dong" sesini işittiğinizde şifre ayarlama başarılı olmuş demektir ve 5 sn sonra otomatik olarak çıkar.

Etkili şifre ana ahize tarafından verilir. Eğer bir ahize şifreniz mevcut ise Dış üniteyi açmada kullanabilirsiniz. İşlem şu şekilde yapılır;

Dış ünite tuş takımından önce 4 haneli Ahize telefonu numarası ve sonra 4 haneli ahize telefonu şifresini girdikten sonra kapı açılır.

### Üçüncü Mod:Ana Ahize telefonunu ve yardımcı ahize telefonunu ayarlamak;

4 defa  tuşuna basınız ve daha sonra  tuşuna basınız, "ding dong" sesi geldikten sonra Ana telefon ve yardımcı telefonu tayin etme programına girmişsiniz demektir. Tüm ahizeler için varsayılan değer "00" dır.Yani tüm ahizeler başlangıçta ana ahizedir. Yardımcı ahize numaraları "01"den "99"a kadar verilir. Örneğin "03" demek üçüncü yardımcı ahize demek ve şu şekilde tanımlanır;önce 1 kere  tuşuna basılır ve 3 kere  tuşuna basılır ve onay için tekrar  tuşuna basılır, "ding dong" sesi işitildiğinde Ahize 03 nolu ahize olarak tanıtılmıştır .


Not:


1. Yardımcı Ahizelerin adreslenmesinde ilk dört hane XXXX Ana Ahizenin numarası ile aynı olmalıdır.
2. Eğer bir dairede birden fazla Ahize telefonu varsa . Ana ahize telefonu adresi XXXX00 olarak atanır. Diğer yardımcı Ahize telefonlarının adresi XXXX01.....den XXXX99'a kadar atanabilir.
3. Ziyaretçi Daire ahize telefonu numarasının ilk 4 Hanesini tuşlayınca dairedeki tüm ahize telefonları çalar.

### Kullanıcı İşlemleri:



Konuşma;Ahize aradığında Ahizeyi kaldırın konuşun.

Kapı açma;konuşma anında  tuşuna basıp kapıyı açınız.

Görüşme transferi;konuşma modunda iken  tuşuna basarak başka ahizeye konuşmayı transfer edebilirsiniz.

Güvenlik İstasyonu; standby modunda iken  tuşuna basarak güvenlik istasyonunu aramış

olursunuz.

**Rahatsız edilmeme modu:** 2 kere  tuşuna ve 1 kere  tuşuna basınız ,gösterge ışığı yanıp sönerse rahatsız edilmeme modu aktif edilmiştir.Çıkmak için ise herhangi bir tuşa basmanız yeterlidir.